

# 取扱い説明書

このたびは JUG Beat Box JB100 お買上げいただきありがとうございます。本製品は様々な楽器のリズム練習や、簡易LIVEなどのリズムサポート、ダンスでのリズム練習ツールなど、幅広くお使いいただけます。本書をご確認のうえ正しい状態でご使用ください。

## ■特徴

- ・わかりやすいシンプル機能。簡単な操作で本格的ドラムサウンドが楽しめます。
- ・実践的なリズムパターン内蔵。各パターンには8,16小節など区切りのよい小節にフィルインを入れてあります。
- ・付属のフットペダルでスタート/ストップを操作できます。両手を使用している状態や本機から離れている状態でも、足元で操作できますので大変便利です。
- ・リズムをスタートさせた際、最初に2小節のカウントが入ります。楽器を構えた状態でテンポに合わせてスタートの準備ができ、より実践的な練習に役立ちます。

## ■セット内容

- ①JB100本体 ②専用フットペダル(JB100PD) ③取扱い説明書(本紙) ④保証書  
⑤チェック用006P9V 電池(リズムパターンや操作など動作を確認いただくための、お試用電池です)

## ■基本仕様

- ①30種類リズムパターン内蔵 ②イントロカウント付き ③テンポチェンジ:50~240 ④スピーカー出力:5W  
⑤ヘッドホン/Line Out 端子(H/P)、フットペダル端子(PEDAL)付き ⑥電源:DC9V(ACアダプターもしくはアルカリ006P9V 電池) ⑦サイズ/重量:幅14.5cm×奥行11.5cm×高さ17cm/0.8kg(本体)  
\*電池寿命:連続使用時 最大約5時間(音量、リズムパターン、電池の種類など使用状況によって前後します)  
\*長時間使用の場合は、ACアダプターでの使用を推奨いたします。ACアダプターは別売りです。(BOSS PSA100S 推奨) 電池使用の場合はアルカリタイプ指定。

## ● 内蔵リズムパターン ●

No	パターン内容	No	パターン内容
A. 1	8ビート スタンダード 1	A.16	16ビート スタンダード 1
A. 2	8ビート スタンダード 2	A.17	16ビート スタンダード 2
A. 3	J ポップ 1	A.18	演歌 1
A. 4	J ポップ 2	A.19	演歌 2
A. 5	J ポップ 3	A.20	弾き語り 1
A. 6	バラード 1	A.21	弾き語り 2
A. 7	バラード 2	A.22	弾き語り 3
A. 8	バラード 3	A.23	ボサノバ
A. 9	ロック スタンダード 1	A.24	レゲエ
A.10	ロック スタンダード 2	A.25	マンボ
A.11	ロックンロール	A.26	ルンバ
A.12	シャッフル	A.27	サンバ
A.13	リズム&ブルース	A.28	マーチ
A.14	ファンク	A.29	ワルツ
A.15	スイング	A.30	メトロノーム

## < 使用方法 >

### ■電源を入れ、音量を決める

- ①裏側の電池ボックスに電池を装着もしくは AC アダプターを所定の端子(D/C)に接続します。
- ②VOLUME つまみを右に回すと電源が入ります。左に戻すと電源が切れます。
- ③音量は VOLUME つまみを右に回すと大きく、左に回すと小さくなります。

### ■リズムパターンを選ぶ

- ①電源を入れた際は、A.1(8 ビート スタANDARD 1)のパターンが選択されます。
- ②パターンを選ぶ場合は、RHYTHM△および▽マークのボタンを押して選びます。  
・パターン番号はディスプレイに表示されます。\*パターン選択には 1 ページの  
パターン表をご参照ください。

### ■テンポを決める

- ①TEMPO△および▽マークのボタンを押してお好みのテンポを選べます。  
・テンポはディスプレイに表示され 50~240 の範囲で設定できます。

### ■リズムをスタート/ストップさせる

スタート/ストップには2通りの方法がございます。

- ①操作パネル上の START/STOP ボタンを押してスタート/ストップできます。
- ②付属のフットペダルを所定の端子(PEDAL)に接続します。  
この状態でフットペダル操作でスタート/ストップができます。  
・一度ペダルを押すとスタート、もう一度押すとストップと、交互の動作になります。
- ③スタートさせた際には、最初に 2 小節のカウントが流れ、続いて選んだパターンがスタートします。  
・楽器を構えた状態でカウントを聞きながらテンポ速度を確認でき、スタートの準備ができます。  
(内蔵しているカウントは、A.29 3拍子には対応しておりません。ご了承ください。)

### ■外部のアンプ、PAなどと接続し、大きな音量で楽しむ

- ・ヘッドホン端子(H/P)から該当機器へケーブルで接続してください。(ケーブルは別売りです)

### ■ご注意ください

- ①ACアダプターは推奨のものをご使用ください。適応しないアダプターを使用された場合、過大／過小電圧、電流の影響により内部に損傷を与えたり、接続部のサイズが異なることにより接続部を破損する危険性があります。
- ②長期間電池を使用しない場合は電池ボックスから外してください。電池が錆びたり液漏れする場合があります。
- ③電池パワーが少なくなると、リズムがストップする、ディスプレイ表示が不鮮明になる、雑音が混じるなどの症状が発生します。早めに電池を交換してください。
- ④本体を分解したり、水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- ⑤長時間直射日光やライトが当たると変色する場合があります。また夏の車内など高温の場所でも変色や変化が起きる可能性があります。保管場所にはご注意ください。
- ⑥付属の電池、フットペダルは消耗品です。使用状況に応じて消耗してまいります。消耗したり、壊れた場合は販売店にて交換品をお買い求めください。