

この度はRED WITCH のSCARLETTオーバードライブペダルをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
製品の機能を十分に活用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読み下さい。

### ■初期充電設定

- ①BOSS PSA等(2.1mmバレル、センター・マイナス)の9VタイプACアダプターを用意します。本体の左側にある⑧ACアダプタージャックに、ACアダプターのプラグを差し込みます。
- ②ペダルの上にある⑨充電インジケータLEDライトが赤く点灯します。フル充電に約12時間かかります。充電が終わるとLEDライトが緑に変わります。この初期充電を終えると、以後の充電は4～6時間で完了します。

### ■コントロール



- ①VOLコントロール: 音量を調節します。
- ②GAINコントロール: 歪みの深さを調節します。
- ③アウトプットジャック: アンプまたへ次のエフェクターのINPUTジャックなどと接続してください。
- ④インプットジャック: エレキギターやその他楽器を接続してください。  
**本機を使用しないときは充電地の消耗を防ぐためにプラグを抜いておくよう心がけてください。**
- ⑤充電インジケータLEDライト: 赤—充電中、緑—充電完了、点滅—バッテリー不良(ただちにバッテリーを交換してください。)
- ⑥ペダル作動ライト: 赤—ペダル作動中
- ⑦トゥルーバイパス フットスイッチ: エフェクトのON/OFFを切り替えます。
- ⑧ACアダプタージャック: ここにACアダプターを接続し充電や、ACアダプターによる電源供給が可能です。

### ■初めに

1. 12 時間初期充電を行ってください。
2. ④のインプットジャックにギターを接続します。
3. ③のアウトプットジャックにアンプや次のエフェクターを接続します。
4. VOLコントロールを3時の位置にGAINコントロールを5時の位置にセットします。
5. ⑦のトゥルーバイパスフットスイッチを入れエフェクトをONにします。
6. コントロールつまみを調節して、お好みのオーバードライブ設定をお楽しみください。

### ■トーン/ゲインの微調整 (内部のトリムポットを調節することで調整が可能です。)

1. SCARLETの裏側についている、4つのネジを外します。
2. 基板の右側に、黒いトリムポットがあります。
3. 精密ドライバー等を使用しトリムポットを調節することでトレブル、ゲインの微調整が可能です。
4. 工場出荷時の初期設定では、工場出荷時の初期設定は12 時の位置です。(他の内部パーツには触らないでください)

### ■ご注意

1. 充電池を長持ちさせるため、使用しないときは必ずインプットジャックからプラグを抜いてください。
2. 音色が歪んできたり、⑥ペダル動作ライトが暗い場合や点灯しない場合は、充電池が消耗していますので、新しい充電池と交換してください。
3. 約300～500回の充電を行うと充電池が劣化しますので交換を行ってください。
4. 充電池交換の際は、裏側の4つのネジを外してプレートを開け、新品の充電池と交換してください。交換用の充電池は、お近くの島村楽器でお求めください。
5. ACアダプターは9V、2.1mmバレル、センター・マイナスタイプをご使用ください。
6. ギターアンプなどの電源を入れたままでエフェクターのプラグを抜き差ししないでください。故障の原因となります。
7. 本体を掃除する場合は柔らかい布等で拭いてください。研磨剤等は使用しないでください。
8. この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。

### ■保証規定(必ずお読み下さい。)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。

保証期間内に本製品に故障した場合は、保証規定に従い無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期限はお買い上げ日より一年間です。
2. 次の修理等は保証期間中であっても有料修理となります。
  - ・ 消耗品(電池など)の交換。
  - ・ お取り扱い方法が不適切な為に生じた故障。
  - ・ 天災(火災、浸水等)によって生じた故障または損傷。
  - ・ 保証書にお買い上げ日、販売店が未記入の場合、または字句が書き換えられている場合。
  - ・ 本保証書の提示がない場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

### お願い

- ・ 保証書に販売年月等の記入がない場合は無効となります。
- ・ 記入できないときは、購入時の領収書と一緒に保管してください。
- ・ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

### ■仕様

1. 電源:	リチウムイオン充電池(付属)、ACアダプター
2. 端子:	インプットジャック、アウトプットジャック ACアダプタージャック
3. 外寸	88mm(縦)*43mm(横)*56mm(高さ)
4. 重量	230g
5. 充電池使用時可能使用時間:	最大120時間
6. 充電池充電可能回数:	300～500回

\*仕様及び外観は、改良のため予告なく変更場合があります。

### ■安全上のご注意

火災、感電、人身傷害の危険を防止するために以下の指示を守ってください。

#### ⚠ 警告

**この注意事項を無視した取り扱いをすると、重大な事故を引き起こす可能性が予想されます。**

- ・ 次のような場合には、直ちに電源を切る。
  - ・ 異物が内部に入ったとき。
  - ・ 製品に異常や故障が生じたとき。
- ・ 修理が必要なときは、最寄りの販売店へ修理を依頼してください。
- ・ 本製品を分解したり改造したりしない。
- ・ 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていない以外のことは絶対しない。
- ・ 本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
- ・ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たった場所、暖房器具の近く、発熱する器具の上など)での使用や保管はしない。
- ・ 風呂場、シャワー室での使用や保管はしない。
- ・ 雨天時の野外などのような湿気の多い場所で使用や保管はしない。
- ・ 本製品の近くに液体の入ったもの(水や薬品等)を置かない。
- ・ 濡れた手で本製品を使用しない。

#### ⚠ 注意

- ・ 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- ・ ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。  
ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。またラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- ・ 外装のお手入れは乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- ・ スイッチやつまみに必要以上の力を加えない。故障の原因になります。
- ・ 外装のお手入れにベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- ・ 不安定な場所に置かない。

## 保証書

販売店印 お買い上げ日 年 月 日

保証期間: 1年間

担当者

お問い合わせ先:

**島村楽器株式会社**

商品開発事業部

〒132-0035 東京都江戸川区平井6-37-3

Tel. 03-3613-4160